Iconsheet B 790 PRO

Программные клавиши

Home

Программа Setup

Учебная программа

Консультант по шитью

Помощь

Режим eco

Удаление установок

Статусная строка

WiFi

Натяжение верхней нитки

Индикатор лапки/ Выбор лапки

Прижим лапки

Индикатор пялец/ Выбор пялец

Выбор игольных пластинок и игл

Показания транспортера

Шпульные нитки

Лазер

Шитье

Предварительный просмотр стежков

Остановка иглы в верхнем/нижнем положении

i-диалог

Настройка индикатора образца строчки к дисплею

Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов

Режим обработки/ расширенный режим обработки

Дизайнер стежков

Режим BSR

KickStart

Шитье i

Повтор образца

Зеркальное отображение влево/вправо

Зеркальное отображение вверх/вниз

Удаление образца строчки

Обработка целой комбинации

Обработка комбинации при положении курсора

Баланс

Изменение длины образца

Тройной стежок

Изменение размера букв

Длинный стежок

Изменение направления шитья

Выбор вида сужающейся строчки

Программирование длины петли

Установка длины петли

Счетчик стежков

Определение длины вручную

Разрез петли

Непрерывное шитье в обратном направлении

Постежковое шитье в обратном направлении

Сохранение установок образца строчки

Возврат образца строчки к базовым установкам

Выбор стежков

Выбор образца строчки номером

Рабочие строчки

Декоративные строчки

Алфавиты

Петли

Стежки для квилтов

Персональная память

Загрузка образца строчки

Сохранение образцов строчек

Выбор машины

Флеш-накопитель USB

Удаление образца строчки

История

Дизайнер стежков

Ограничение ширины образца

Перемещение изображения образца строчки

Перемещение точек

Введение/ Обработка стежка

Iconsheet B 790 PRO

Прокрутка точек

Выбор всех точек

Выбор, начиная с одной определенной точки

Отдельная точка выбрана

Создание нового образца стежков

Удаление точек

Зеркальное отображение влево/вправо

Зеркальное отображение вверх/вниз

Тройной стежок

Удвоение

Фиктивное вышивание

Изменение последовательности стежков

Фиксирование на решетке

Вышивание

Вышивание i

Перемещение образца вышивки

Центрирование вышивального образца

Вращение образца вышивки

Изменение размера образца вышивки

Сохранение пропорций

Точное расположение

Позиционирование по растровым точкам

Свободное расположение точек

Сохранение размеров образца вышивки

Изменение формы

Установка

Внутреннее расстояние

Зеркальное отображение влево/вправо

Зеркальное отображение вверх/вниз

Копирование образца вышивки

Вышивание бордюров

Количество образцов

Расстояние между образцами

Подгонка размера образца вышивки в соответствии с пяльцами

Удаление образца вышивки

Расположение образцов

Ширина формы

Высота формы

Контроль размеров образца вышивки

Середина образца вышивки

WordArt

Расстояние между знаками

Расстояние между строчками

Группирование образцов вышивки

Изменение последовательности комбинации образцов вышивки

Изменение вида стежка/ плотности стежка

Расположение вышивального образца

Выбор пялец

Центрирование пялец к игле

Перемещение пялец влево

Перемещение пялец назад

Решетка включена/ отключена

Середина образца вышивки

Виртуальное позиционирование

Цвета ниток

Цветовой круг

Указание марки ниток

Вышивание

Сметывание вдоль вышивального образца

Сметывание вдоль пялец

Перемещение пялец

Контроль последовательности вышивания

Установки квилтинга

Уменьшение смены цветов

Включение/отключение многоцветного образца вышивки

Вышивание бордюров

Оптимальная скорость вышивания

Максимальная скорость вышивания

Завершение вышивального образца

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

1079775.00A.18
2023-02 RU